




**5.1 Einstellen der aktuellen Uhrzeit**



**5.2 Einstellen der Relativen Luftfeuchtigkeit**



**5.3 Einstellen der nächtlichen Relativen Luftfeuchtigkeit**



**5.4 Alarmeinstellung Relative Luftfeuchtigkeit**

